

## Technische Daten

Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkkanäle	2
Nennspannungsbereich	AC/DC 12–24 Volt ±20%
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
max. Stromaufnahme bei max. Stromaufnahme bei	175 mA, CA 24 V
max. Stromaufnahme bei	175 mA, CA 24 V

**Ausgangspotentialrelaiskontakte**

Schaltleistung (ohmsche Last)	1,0 A, AC/DC 30 V
Einsatzbereich	trockene, allseitig ungeschützte Räume

**Speicherplätze**

Standard	40 Funkbefehle
mit Memo (D)*	450 Funkbefehle
Abmessungen	109 x 40 x 32 mm
Gewicht	ca. 55 g
Lernmodus	manuell über Lernaste oder per Funk.

**Betriebsarten**

Standard	Tastbetrieb
Definiert EIN	Definiert AUS
Definiert AUS	Schaltbetrieb

\* Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten

## HINWEIS !

Der Empfänger ist SOMLink-kompatibel.

## Sicherheitsanweisungen

Das Öffnen des Gehäuses ist strikt untersagt und führt zum Verlust der Gewährleistungsgarantie. Nur autorisierte Fachpersonal hat Zugang zu den Bauteilen des Empfängers. Bei Beschädigung der Bauteile durch den Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.

Zum sicheren Betrieb müssen die durch diese Anlage verursachten elektromagnetischen Störungen innerhalb der durch die Funkfrequenz festgelegten Grenzwerte liegen.

Die Fernsteuerung von Anlagen und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z.B. Krananlagen) ist verboten!

Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen die Fernsteuerung im Handsender oder Funkempfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen ausgeschlossen ist.

Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmelderanlagen und Endgeräten (z.B. durch die elektromagnetischen Störungen im geschützten Frequenzbereich).

Maximale Kabellänge an allen Anschlüssen 3 m.

Nach der Installation des Empfängers ist die Fernsteuerung über den Funkempfänger als Ausgangslösung. Eine angelegte Alarmanlage nach einer Notübertragung neu einschalten oder neu einstellen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fernsteuerung von Anlagen und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z.B. Krananlagen) ist verboten!

Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen die Fernsteuerung im Handsender oder Funkempfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen ausgeschlossen ist.

Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmelderanlagen und Endgeräten (z.B. durch die elektromagnetischen Störungen im geschützten Frequenzbereich).

Maximale Kabellänge an allen Anschlüssen 3 m.

Nach der Installation des Empfängers ist die Fernsteuerung über den Funkempfänger als Ausgangslösung. Eine angelegte Alarmanlage nach einer Notübertragung neu einschalten oder neu einstellen.

## Anschlüsse und Funktionselemente

potenzialfreie Relaiskontakte, Züßiger Kabellänge max. 1,5 m

Spannungsbereich: A.1 AC/DC 12–24 Volt

A.2 Masse

Relaiskontakt R1/Kanal 1

A.3

A.4

Relaiskontakt R2/Kanal 2

A.5

A.6

Taste:

Einmal drücken: Der Funkempfänger in den Lern-, Lösch- oder Normalbetrieb.

C LEDs:

Zeigen an, welcher Kanal gewählt wurde.

C.1 Relaiskontakt R1/Kanal 1

C.2 Relaiskontakt R2/Kanal 2

E Handsenderbetriebsart

Sendet einen Befehl an den Funkempfänger.

## Mögliche LED-Zustände am Empfänger (C.1 & C.2)

Leuchten

Blitzen

Blinken

Invertiert Blinken (HFL)

## Bedeutung der LED-Farben

Orange = Relais geschaltet

Rot = Löschmodus

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Sender wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Funkkanal löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Taste (B) zwischen 20 und 30 Sekunden drücken bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Sender einlernen

HINWEIS ! Der Empfänger wird eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

## HINWEIS ! Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren

1. Funkkanal 1 (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot blitzt.

2. Taste (B) loslassen.

3. Gewünschte Senderart (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blitzt und erlischt.

4. Einlernen beendet.

## Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS ! Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

