SOMMER

SOMloq2















DE SOMplug

Artikelnr. 21107V000, -V010, -V020, -V030

Technische Daten

Funkfrequenz	868,95 MHz
Nennspannungsbereich	100 - 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Temperaturbereich	-25 °C …+65 °C
Stand by	< 0,4 W
Ausgangssteckdose	V000 / V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Schaltausgang	Relaiskontakt (Schließer) potentialfrei, AC 230 V, max. 3 A, 2 x 0,75 mm² x 1,5 m max. 3 m
Speicherplätze	112 Funkbefehle
Sendeleistung	< 10 mW
Einsatzbereich	trockene, allseitig umschlossene Räume
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	2
Abmessungen (Gehäuse)	138 x 54 x 40 mm
Gewicht	ca. 260 g
Betriebsart	Tast Definiert EIN Definiert AUS

Einsatzgebiet / Verwendungszweck

- Nachrüsten eines vorhandenen Antriebes auf den SOMloq2 Funk, 868,95 MHz.
- Beliebigen Antrieb eines anderen Herstellers um SOMMER-Funk erweitern.
- Speicherplätze des vorhandenen Funkempfängers reichen nicht aus.
- Vorhandener Funkempfänger (z.B. 433 MHz) wird durch Störer (Fernmeldeanlagen, Industriebetriebe, Babyfons, Funklautsprecher, usw.) beeinträchtigt.

HINWEIS !

Der Empfänger ist SOMlink - kompatibel!

Sicherheitshinweise

- Das Öffnen des Gerätes ist strikt untersagt und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.
- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.
- Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen !
- Zum sicheren Betrieb müssen die örtlich für diese Anlage geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! Auskünfte erteilen E-Werke, VDE und Berufsgenossenschaften.
- Der Funkempfänger muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Nicht hintereinanderstecken

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Den Funkempfänger nur an einer Steckdose mit Schutzkontakt betreiben, die mit den oben genannten Werten (je nach Variante) abgesichert ist.
- Anschlusskabel **(C)** ausschließlich an einem für potentialfreien Tasteranschluss vorgesehenen Tastereingang eines Garagentorantriebes oder eines sonstigen Antriebes anschließen. Ein Anschluss an andere Geräte ist nicht zulässig und der Gewährleistungsanspruch erlischt.
- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z.B. Krananlagen) ist verboten !
- Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen oder Geräte (z.B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

Funkempfänger

A.	LED
B.	Taste
C.	Anschlusskabel

Mögliche LED-Zustände am Empfänger (A)

	Leuchten
	Blitzen
	Blinken
	invertiert Blitzen (HFL)

Bedeutung der LED-Farben

- Orange = Relais geschaltet
- Grün = Lernmodus
- Rot = Löschmodus

Einbau und Anschluss

1. Netzkabel **(G)** des Antriebes ausstecken.
2. Funkempfänger **(D)** in Steckdose **(F)** einstecken.
3. Anschlusskabel **(C)** auf Tastereingang der Antriebssteuerung anschließen, siehe Montage- und Betriebsanleitung des Antriebes.
4. Zugentlastung für das Anschlusskabel **(C)** am Antrieb prüfen.
5. Netzkabel **(G)** des Antriebes einstecken.
6. Sender einlernen.

Sender einlernen

Tastbetrieb

1. Taste **(B)** ca. 2 Sekunden drücken bis LED **(A)** grün leuchtet.
2. Taste **(B)** loslassen.
   → Wird innerhalb von weiteren 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb
   → Lernbetrieb unterbrechen: Taste **(B)** erneut drücken, LED **(A)** erlischt.
3. Gewünschte Sendertaste **(E)** so lange drücken, bis LED **(A)** schnell blinkt und erlischt.
   → - Einlernen beendet.

Weitere Sender einlernen, die Punkte 1 - 3 wiederholen. Max. 112 Speicherplätze stehen zur Verfügung.

Definiert AUS

Dieser Befehl schaltet das eingelernte Gerät nur aus.

1. Taste **(B)** ca. 5 Sekunden drücken bis LED **(A)** grün blitzt.
2. Taste **(B)** loslassen.
   → Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb
   → Lernbetrieb unterbrechen: Taste **(B)** erneut drücken, LED **(A)** erlischt.
3. Gewünschte Sendertaste **(E)** so lange drücken, bis LED **(A)** schnell blinkt und erlischt
   → Einlernen beendet.

Definiert EIN

Dieser Befehl schaltet das eingelernte Gerät nur ein.

1. Taste **(B)** ca. 10 Sekunden drücken bis LED **(A)** grün blinkt.
2. Taste **(B)** loslassen.
   → Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.
   → Lernbetrieb unterbrechen: Taste **(B)** erneut drücken, LED **(A)** erlischt.
3. Gewünschte Sendertaste **(E)** so lange drücken, bis LED **(A)** schnell blinkt und erlischt.
   → Einlernen beendet.

Einlernen per Funk (HFL)

Funktion

Ein bereits eingelernter Handsender kann den Empfänger per Funk in den Lernbetrieb versetzen. So können weitere Handsender eingelernt werden, ohne dass die Taste **(B)** am Empfänger betätigt werden muss. Alle Informationen (Befehle und Tastenbelegung) des Handsenders **A**, der den Empfänger aktiviert, werden dabei 1:1 auf die neuen Handsender **B** übertragen.

HINWEIS !

Einlernen per Funk ist nur bei identischen Handsendern möglich!

Ablauf

1. Taste **(1+2)** des bereits eingelernten Handsenders **A** für 3 - 5 Sekunden drücken bis LED **(A)** am Empfänger grün invertiert blitzt.
2. Tasten **(1+2)** loslassen.
   → Wird innerhalb von weiteren 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.
3. Beliebige Taste am neuen Handsender **B** drücken
   → LED **(A)** am Empfänger blinkt schnell und erlischt.
   → Befehle und Tastenbelegung von Handsender **B** und Handsender **A** sind jetzt identisch.

Über integrierte Taste

1. Taste **(B)** kurz drücken.
   → LED **(A)** leuchtet kurz beim Loslassen der Taste.
   → Der Antrieb bekommt einen Impuls und startet bzw. stoppt

Tastbetrieb über Handsendertaste

1. Sendertaste **(E)** kurz drücken.
   → LED **(A)** leuchtet für die Dauer des Tastendruckes.
   → Der Antrieb bekommt einen Impuls und startet bzw. stoppt

Ausschalten

1. Sendertaste **(E),** die für das definierte Ausschalten eingelernt wurde, kurz drücken.
   → LED **(A)** erlischt.
   → Eingelerntes Gerät wird ausgeschaltet.
   → Wenn das Gerät bereits ausgeschaltet ist, hat das Drücken der Taste keine Auswirkung.

Einschalten

1. Sendertaste **(E),** die für das definierte Einschalten eingelernt wurde, kurz drücken.
   → LED **(A)** leuchtet orange.
   → Eingelerntes Gerät wird eingeschaltet.
   → Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, hat das Drücken der Taste keine Auswirkung.

Sendertaste aus Funkempfänger löschen

Zieht ein Benutzer um und möchte seinen Sender mitnehmen, müssen alle Funkbefehle des Senders aus dem Funkempfänger gelöscht werden.

1. Taste **(B)** ca. 15 Sekunden drücken bis LED **(A)** rot blitzt.
2. Taste **(B)** loslassen.
   → Löschbetrieb unterbrechen: Taste **(B)** drücken, LED **(A)** erlischt.
   → Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb
3. Taste am Sender drücken, deren Befehl im Funkempfänger gelöscht werden soll.
   → LED **(A)** blinkt schnell - Löschen beendet.
   → Funkempfänger schaltet in Normalbetrieb - Löschen beendet.

Sender aus Funkempfänger löschen

1. Taste **(B)** ca. 20 Sekunden drücken bis LED **(A)** rot blinkt.
2. Taste **(B)** loslassen.
   → Löschbetrieb unterbrechen: Taste **(B)** drücken, LED **(A)** erlischt.
   → Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb
3. BeliebigeTaste des Senders drücken, der aus dem Speicher des Empfängers gelöscht werden soll.
   → Funkempfänger löscht den Sender LED **(A)** blinkt schnell.
   → Funkempfänger schaltet in Normalbetrieb - Löschen beendet.

Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS !

Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

Geht ein Sender verloren, muss aus Sicherheitsgründen der Funkempfänger gelöscht werden! Danach alle Sender neu einlernen.

1. Taste **(B)** ca. 30 Sekunden drücken bis LED **(A)** zuerst rot leuchtet und dann blinkt
2. Taste **(B)** loslassen.
   → Funkempfänger löscht den Speicher.
   → Funkempfänger schaltet in Normalbetrieb - Löschen beendet.

Statusabfrage

Der Empfänger kann den aktuellen Status des Relais an den Sender zurückmelden. Die LED des Senders gibt den Status dann wie folgt wieder:

HINWEIS !

Die Statusabfrage ist nur mit einem Sender möglich, der diese Funktion ebenfalls unterstützt!

Leuchtet grün	Relais offen
Blinkt rot	Relais geschlossen

Störungshilfe

LED **(A)** blinkt schnell orange:
Es wird versucht mehr als 112 Speicherplätze auf dem Funkempfänger zu belegen.
→ Die Sendertaste wir nicht eingelernt.
→ Funkempfänger schaltet in Normalbetrieb..

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, dass der Funkanlagentyp SOMplug der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.som4.me/mrl

EN SOMplug

Article no. 21107V000, -V010, -V020, -V030

Technical data

Radio frequency	868.95 MHz
Rated voltage range	100 - 240 V
Rated frequency	50/60 Hz
Temperature range	-25 °C to +65 °C
Standby	< 0.4 W
Outlet socket	V000 / V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Switching output	Relay contact (normally open) potential-free, AC 230 V, max. 3 A, 2 x 0.75 mm² x 1.5 m max. 3 m
Memory slots	112 radio commands
Transmission power	< 10 mW
Area of application	Dry rooms enclosed on all sides
IP code	IP 20
IP-code	2
Dimensions (housing)	138 x 54 x 40 mm
Weight	approx. 260 g
Operating mode	Button Defined ON Defined OFF

Area for use / purpose

- Retrofit of the SOMloq2 radio, 868.95 MHz, to an existing operator.
- Install SOMMER radio on an operator from another manufacturer.
- There are not enough memory slots on the current radio receiver.
- Current radio receiver (e.g. 433 MHz) is affected by interference (telecommunications installations, industrial operations, baby monitors, wireless speakers etc.).

NOTE!

The receiver is SOMlink-compatible!

Safety instructions

- Opening the device is strictly prohibited and will cause loss of any claims for warranty service.
- Have faulty devices repaired by a technician authorised by the manufacturer.
- Systems should only be operated by remote control if they are directly visible to the user.
- The local safety regulations for the system must be observed to ensure safe operation. Information is available from electrical utility companies, VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies) and professional associations.
- The radio receiver must be accessible at all times.
- Do not stack them one behind the other

Intended use

- Operate the radio receiver only at socket with an earth contact using a fuse with the values noted above (depending on the type).
- Use a connecting cable **(C)** exclusively on a sensor input of a garage door operator or a different operator designed for a potential-free sensor connection. Connection to other devices is prohibited and will cause loss of any claims for warranty service.
- Remote control of devices and systems with increased accident risk (e.g. hoists) is prohibited.
- The remote control must only be used for devices and systems in which radio interference in the transmitter or receiver will not endanger people, animals or objects, or the risk is reduced by other safety devices.
- The operator is not protected against interference caused by other telecommunications equipment or devices (e.g. wireless systems which are being operated properly in the same frequency range).

Radio receiver

A.	LED
B.	button
C.	Connection cable

Possible LED states on the receiver (A)

	Lights
	Fast flashes
	Flashes
	Inverted fast flashes (HFL)

Meaning of LED colours

- Orange = relay switched
- Green = programming mode
- Red = delete mode

Installation and connection

1. Disconnect operator power cable **(G)**.
2. Plug radio receiver **(D)** into socket **(F)**.
3. Attach connector cable **(C)** to keypad input of operator control, see operator installation and operating manual.
4. Check strain relief for the power cable **(C)** on the operator.
5. Connect operator power cable **(G)**.
6. Program the transmitter.

Programming the transmitter

Pulse mode

1. Press and hold button **(B)** approx. 2 seconds until LED **(A)** lights green.
2. Release button **(B)**.
   → If a command is not transmitted within another 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode
   → To interrupt teach-in mode: Press button **(B)** again, LED **(A)** goes out.
3. Press and hold the desired transmitter button **(E)** until LED **(A)** flashes quickly and goes out.
   → - programming is finished.

Repeat steps 1 to 3 to program additional transmitters. A maximum of 112 storage locations are available.

Defined OFF

This command only switches the programmed device off.

1. Press and hold button **(B)** approx. 5 seconds until LED **(A)** flashes green.
2. Release button **(B)**.
   → If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode
   → To interrupt teach-in mode: Press button **(B)** again, LED **(A)** goes out.
3. Press and hold the desired transmitter button **(E)** until LED **(A)** flashes quickly and goes out.
   → Programming is finished.

Defined ON

This command only switches the programmed device on.

1. Press and hold button **(B)** approx. 10 seconds until LED **(A)** flashes green.
2. Release button **(B)**.
   → If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode.
   → To interrupt teach-in mode: Press button **(B)** again, LED **(A)** goes out.
3. Press and hold the desired transmitter button **(E)** until LED **(A)** flashes quickly and goes out.
   → Programming is finished.

Teach-in by radio (HFL)

Function

Each transmitter that has already been programmed in can put the radio receiver into programming mode by radio. This allows additional transmitters to be programmed without requiring the button **(B)** to be pressed on the receiver. All information (commands and key assignment) of the transmitter **A** that activates the receiver is transferred in full to the new transmitter **B**.

NOTE!

Only identical transmitters can be programmed by radio!

Procedure

1. Press and hold buttons **(1+2)** of the previously programmed transmitter **A** for 3 - 5 seconds until LED **(A)** on the receiver flashes quickly inverted green.
2. Release buttons **(1+2)**.
   → If a command is not transmitted within another 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode.
3. Press any button on the new transmitter **B**
   → LED **(A)** on the receiver flashes quickly and goes out.
   → Commands and key assignment on transmitter **B** and transmitter **A** are now identical.

Operation

Via integrated button

1. Press button **(B)** briefly.
   → LED **(A)** lights briefly when the button is released.
   → The operator receives a pulse and starts or stops.

Key operation with transmitter key

1. Press transmitter key **(E)** briefly.
   → LED **(A)** lights while the key is pressed.
   → The operator receives a pulse and starts or stops.

Switch off

1. Briefly press transmitter key **(E),** which was programmed for the defined shut down.
   → LED **(A)** goes out.
   → Programmed device is switched off.
   → If the device is already switched off, pressing the key has no effect.

Switch on

1. Briefly press transmitter key **(E),** which was programmed for the defined switch on.
   → LED **(A)** lights orange.
   → Programmed device is switched on.
   → If the device is already switched on, pressing the key has no effect.

Delete transmitter key from radio receiver

If a user moves and would like to take the transmitter, all the radio commands of the transmitter must be wiped from the radio receiver.

1. Press and hold button **(B)** approx. 15 seconds until LED **(A)** flashes green.
2. Release button **(B)**.
   → Cancel delete mode: Press button **(B)** again, LED **(A)** goes out.
   → If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode
3. Press button on transmitter for which the command should be deleted in the radio receiver.
   → LED **(A)** flashes quickly - delete complete.
   → Radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Delete transmitter from radio receiver

1. Press and hold button **(B)** approx. 20 seconds until LED **(A)** flashes red.
2. Release button **(B)**.
   → Cancel delete mode: Press button **(B)** again, LED **(A)** goes out.
   → If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode
3. Press the button on the transmitter corresponding to the receiver memory slot that is to be deleted.
   → Radio receiver deletes the transmitter - LED **(A)** flashes quickly.
   → Radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Deleting the radio receiver memory

NOTE!

This action cannot be interrupted!

If a transmitter is lost, all channels in the radio receiver must be deleted for security reasons! The reprogram all transmitters.

1. Press and hold button **(B)** approx. 30 seconds until LED **(A)** first lights red and then flashes
2. Release button **(B)**.
   → Radio receiver deletes the memory.
   → Radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Status query

The receiver can report the current status of the relay to the transmitter. The transmitter LED shows the status as follows:

NOTE!

Status query is only possible with a transmitter that supports this function!

Lights green	Relay open
Flashes red	Relay closed

Troubleshooting

LED **(A)** flashes orange quickly:
an attempt was made to set more than 112 memory slots on the radio receiver.
→ The transmitter button is not programmed.
→ Radio receiver switches to normal mode.

Simplified Declaration of Conformity

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH hereby declares that the radio system of type SOMplug complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following internet address:

www.som4.me/mrl

FR SOMplug

Réf. 21107V000, -V010, -V020, -V030

Caractéristiques techniques

Fréquence radio	868,95 MHz
Plage de tension nominale	100 - 240 V
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Plage de températures	-25 °C à +65 °C
Veille	< 0,4 W
Prise de sortie	V000 / V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Sortie de commutation	Contact à relais (fermeture) sans potentiel, CA 230 V, max. 3 A 2 x 0,75 mm² x 1,5 m max. 3 m
Emplacements de mémoire	112 commandes radio
Puissance d'émission	< 10 mW
Champ d'application	locaux secs fermés de toutes parts
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	2
Dimensions (boîtier)	138 x 54 x 40 mm
Poids	env. 260 g
Mode de fonctionnement	Impulsion Définit ON Définit OFF

Domaine d'application / Usage prévu

- Ajout de SOMloq2 radio, 868,95 MHz sur un automatisme existant
- Ajout du système radio SOMMER à l'automatisme d'un fournisseur tiers.
- Les emplacements de mémoire du récepteur radio existant ne suffisent pas.
- Le récepteur radio existant (par ex. 433 MHz) est perturbé par d'autres systèmes (installations sans fil, activité industrielle, baby phones, haut-parleurs sans fil, etc.).

REMARQUE !

Le récepteur est compatible avec SOMlink !

Consignes de sécurité

- L'ouverture de l'appareil est strictement interdite et annule la garantie.
- Confier la réparation des appareils défectueux uniquement à un spécialiste autorisé par le fabricant.
- La télécommande des installations présentant un risque d'accident est uniquement autorisée lorsqu'un contact visuel direct est assuré !
- Pour garantir le fonctionnement en toute sécurité, il convient de respecter les dispositions relatives à la sécurité applicables à cette installation ! Pour en savoir plus, s'adresser aux centrales électriques, au VDE et aux associations professionnelles.
- Le récepteur radio doit être à tout moment librement accessible.
- Ne pas brancher successivement

Utilisation conforme

- Utiliser le récepteur radio uniquement s'il est raccordé à une prise reliée à la terre protégée selon les valeurs susmentionnées (selon le modèle).
- Brancher le câble de raccordement **(C)** uniquement à l'entrée du bouton-poussoir sans potentiel d'un automatisme de garage ou d'un autre automatisme. Le raccordement à d'autres appareils n'est pas autorisé et annule la garantie.
- La télécommande d'appareils et d'installations présentant un risque d'accident élevé (par exemple grues) est interdite !
- L'utilisation de la télécommande est réservée aux appareils et installations pour lesquels un dysfonctionnement de l'émetteur ou du récepteur ne présente aucun danger pour les personnes, les animaux et les équipements, ou pour lesquels ce risque est couvert par d'autres dispositifs de sécurité.
- L'exploitant ne bénéficie d'aucune protection contre les perturbations causées par d'autres appareils ou installations de télécommunication (par ex. les installations radio qui émettent légalement sur la même plage de fréquences).

Récepteur radio

A.	LED
B.	Bouton
C.	Câble de raccordement

État possible des LED sur le récepteur (A)

	Allumé
	Flash
	Clignotement
	Flash inversé (HFL)

Signification des couleurs des LED

- Orange = relais activé
- Vert = mode programmation
- Rouge = mode suppression

Montage et raccordements

1. Débrancher le câble secteur **(G)** de l'automatisme.
2. Brancher le récepteur radio **(D)** dans la prise **(F)**.
3. Brancher le câble de raccordement **(C)** à l'entrée de bouton-poussoir de la commande de l'automatisme, voir la notice de montage et de service de l'automatisme.
4. Contrôler le délestage en traction du câble de raccordement **(C)** de l'automatisme.
5. Brancher le câble secteur **(G)** de l'automatisme.
6. Programmer l'émetteur.

Programmation de l'émetteur

Mode impulsion

1. Appuyer sur le bouton **(B)** pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED **(A)** reste verte.
2. Relâcher le bouton **(B)** .
   → Si aucune commande n'est envoyée au bout de 30 secondes supplémentaires, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
   → Interrompre le mode programmation : Appuyer à nouveau sur le bouton **(B)**, la LED **(A)** s'éteint.
3. Appuyer sur le bouton d'émetteur souhaité **(E)** jusqu'à ce que la LED **(A)** clignote rapidement avant de s'éteindre.
   → - La programmation est terminée.

Pour programmer d'autres récepteurs, répéter les points 1 à 3. 112 entrées en mémoire max. sont disponibles.

Définit OFF

Cette commande désactive uniquement l'appareil programmé.

1. Appuyer sur le bouton **(B)** pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED **(A)** flashe en vert.
2. Relâcher le bouton **(B)** .
   → Si aucune commande n'est envoyée au bout de 30 secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
   → Interrompre le mode programmation : Appuyer à nouveau sur le bouton **(B)**, la LED **(A)** s'éteint.
3. Appuyer sur le bouton d'émetteur souhaité **(E)** jusqu'à ce que la LED **(A)** clignote rapidement avant de s'éteindre.
   → La programmation est terminée.

Définit ON

Cette commande active uniquement l'appareil programmé.

1. Appuyer sur le bouton **(B)** pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED **(A)** clignote en vert.
2. Relâcher le bouton **(B)** .
   → Si aucune commande n'est envoyée au bout de 30 secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
   → Interrompre le mode programmation : Appuyer à nouveau sur le bouton **(B)**, la LED **(A)** s'éteint.
3. Appuyer sur le bouton d'émetteur souhaité **(E)** jusqu'à ce que la LED **(A)** clignote rapidement avant de s'éteindre.
   → La programmation est terminée.

Programmation radio (HFL)

Fonction

Un émetteur portatif déjà programmé peut commuter le récepteur radio en mode programmation par radio. D'autres émetteurs portatifs peuvent être programmés sans actionner le bouton **(B)** du récepteur. Toutes les informations (commandes et affectation des boutons) de l'émetteur portatif **A**, qui active le récepteur, sont transférées à l'identique vers le nouvel émetteur portatif **B**.

REMARQUE !

La programmation par radio n'est possible qu'avec des émetteurs portatifs identiques.

Déroulement

1. Actionner les boutons **(1+2)** d'un émetteur portatif déjà programmé **(A)** pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que la LED **(A)** du récepteur flashe en vert de manière inversée.
2. Relâcher les boutons **(1+2)**.
   → Si aucune commande n'est envoyée au bout de 30 secondes supplémentaires, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
3. Appuyer sur le bouton souhaité du nouvel émetteur portatif **B**.
   → La LED **(A)** du récepteur clignote rapidement puis s'éteint.
   → Les commandes et l'affectation des touches des émetteurs portatifs **B** et **A** sont à présent identiques.

Fonctionnement

Boutons intégrés

1. Appuyer rapidement sur le bouton **(B)** .
   → La LED **(A)** s'allume rapidement lorsque le bouton est relâché.
   → L'automatisme reçoit une impulsion et démarre ou s'arrête.

Impulsion par le bouton de l'émetteur portatif

1. Appuyer rapidement sur le bouton **(E)** de l'émetteur.
   → La LED **(A)** s'allume tant que le bouton est enfoncé.
   → L'automatisme reçoit une impulsion et démarre ou s'arrête.

Arrêt

1. Appuyer rapidement sur le bouton **(E)** de l'émetteur programmé pour l'arrêt défini.
   → La LED **(A)** s'éteint.
   → L'appareil programmé s'éteint.
   → Si l'appareil est déjà éteint, l'actionnement du bouton n'a aucun effet.

Mise en marche

1. Appuyer rapidement sur le bouton **(E)** de l'émetteur programmé pour la mise en marche définie.
   → La LED **(A)** devient orange.
   → L'appareil programmé s'allume.
   → Si l'appareil est déjà allumé, l'actionnement du bouton n'a aucun effet.

Suppression du bouton de l'émetteur du récepteur radio

Si un utilisateur déménage et veut emporter l'émetteur avec lui, toutes les commandes radio de l'émetteur doivent être effacés du récepteur radio.

1. Appuyer sur le bouton **(B)** pendant 15 secondes jusqu'à ce que la LED **(A)** flashe en rouge.
2. Relâcher le bouton **(B)** .
   → Annuler la suppression : Appuyer sur le bouton **(B)**, la LED **(A)** s'éteint.
   → Si aucune commande n'est envoyée au bout de 30 secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
3. Appuyer sur le bouton de l'émetteur dont la commande doit être supprimée dans le récepteur radio.
   → La LED **(A)** clignote rapidement ; la suppression est terminée.
   → Le récepteur radio passe en mode normal - suppression terminée

Suppression de l'émetteur du récepteur radio

1. Appuyer sur le bouton **(B)** pendant 20 secondes jusqu'à ce que la LED **(A)** clignote en rouge.
2. Relâcher le bouton **(B)** .
   → Annuler la suppression : Appuyer sur le bouton **(B)**, la LED **(A)** s'éteint.
   → Si aucune commande n'est envoyée au bout de 30 secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
3. Appuyer sur le bouton souhaité de l'émetteur qui doit être supprimé de la mémoire du récepteur.
   → Le récepteur radio efface l'émetteur. La LED **(A)** clignote rapidement.
   → Le récepteur radio passe en mode normal - suppression terminée

Effacement de la mémoire du récepteur radio

REMARQUE !

Cette action ne peut pas être annulée !

En cas de perte d'un émetteur, effacer le récepteur radio par mesure de sécurité ! Puis, reprogrammer tous les émetteurs.

1. Appuyer sur le bouton **(B)** pendant 30 secondes jusqu'à ce que la LED **(A)** devienne rouge puis clignote.
2. Relâcher le bouton **(B)** .
   → Le récepteur radio efface la mémoire.
   → Le récepteur radio passe en mode normal - suppression terminée

Demande d'état

Le récepteur peut signaler à l'émetteur l'état actuel du relais. La LED de l'émetteur signale l'état comme suit :

REMARQUE !

La demande d'état n'est possible qu'avec un émetteur qui prend en charge cette fonction !

LED s'allume en verte	Relais ouvert
Clignotement rouge	Relais fermé

Dépannage

La LED **(A)** clignote rapidement en orange :
tentative de programmation de plus de 112 emplacements de mémoire sur le récepteur radio.
→ Le bouton de l'émetteur n'est pas programmé.
→ Le récepteur radio commute en mode normal.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type SOMplug est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.som4.me/mrl

IT SOMplug

Cod. art. 21107V000, -V010, -V020, -V030

Dati tecnici

Frequenza radio	868,95 MHz
Intervallo di tensione nominale	100 - 240 V
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Intervallo di temperatura	-25 °C …+65 °C
Stand by	< 0,4 W
Presa di uscita	V000/V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Uscita interruttore	Contatto relè (chiusura) a potenziale zero, AC 230 V, max. 3 A, 2 x 0,75 mm² x 1,5 m max. 3 m
Posizioni di memoria	112 codici radio
Potenza	< 10 mW
Condizioni d'impiego	ambienti asciutti, completamente chiusi
Classe di protezione	IP 20
Classe di protezione	2
Dimensioni (alloggiamento)	138 x 54 x 40 mm
Peso	circa 260 g
Modalità di funzionamento	Pulsante Definisce ON Definisce OFF

Campo di utilizzo / applicazione

- Equipaggiare un'automazione già installata con SOMloq2 radio, 868,95 MHz.
- Equipaggiare un modulo radio SOMMER su un'automazione di un'altra marca.
- Il numero di posti di memoria del radioricevitore attuale non sono sufficienti.
- Il radioricevitore attualmente utilizzato (ad es. 433 MHz) viene disturbato da dispositivi di telecomunicazione, siti industriali, babyfon, altoparlanti radio ecc.

AVVERTENZA!

Il ricevitore è compatibile con SOMlink!

Norme di sicurezza

- È vietato aprire il dispositivo. L'apertura del dispositivo comporta la decadenza della garanzia.
- I dispositivi difettosi possono essere riparati solo da personale autorizzato dal produttore.
- Gli impianti ad eventuale rischio d'infortunio devono essere telecomandati solo a diretto contatto visivo!
- Per la sicurezza di funzionamento dovranno essere rispettate le norme di sicurezza applicabili a questo impianto! Per informazioni in merito rivolgersi alle associazioni di categoria e agli enti competenti.
- Il radioricevitore deve essere sempre accessibile.
- Non collegare in serie.

Uso conforme

- Collegare il radioricevitore solo ad una presa con contatto di protezione avente i valori sopra riportati (in base alla variante).
- Collegare il cavo **(C)** solo all'ingresso a potenziale zero destinato alla connessione di un pulsante disponibile sull'automazione per porte garage o su un altro tipo di automazione. Il collegamento ad altri dispositivi non è consentito e fa decadere la garanzia.
- È vietato l'utilizzo del dispositivo di comando a distanza su dispositivi e impianti ad elevato rischio d'infortunio (p. es. impianti di sollevamento)!
- L'utilizzo di questo dispositivo di comando a distanza è consentito esclusivamente per apparecchi ed impianti nei quali un eventuale malfunzionamento del telecomando o del radioricevitore non comporta rischi per persone, animali o cose, o nei quali tali rischi sono annullati da altri dispositivi di sicurezza.
- L'operatore non è in grado di leggere lo stato attuale del relè e inviarlo ai telecomandi. Il LED del telecomando comunica lo stato come segue:

AVVERTENZA!

La lettura dello stato è possibile solo con un telecomando che supporta questa funzione!

Acceso in verde	Relè aperto
Lampeggia in rosso	Relè chiuso

Soluzione dei guasti

Il LED **(A)** lampeggia velocemente in arancione:
si sta cercando di occupare più di 112 posizioni di memoria sul radioricevitore.
→ Il pulsante non viene programmato.
→ Il radioricevitore passa alla modalità normale.

Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH attesta che il tipo di apparecchiatura a radiocomandi SOMplug è conforme della direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile su Internet alla seguente pagina:

www.som4.me/mrl

AVVERTENZA!

Questa operazione non può venire interrotta!

In caso di smarrimento di un telecomando, per motivi di sicurezza si dovrà cancellare il radioricevitore! Quindi dovranno essere programmati nuovamente tutti i telecomandi.

1. Premere il pulsante **(B)** per circa 30 secondi fino a quando il LED **(A)** si accende in rosso e poi lampeggia
2. Rilasciare il tasto **(B)**.
   → Il radioricevitore cancella la memoria.
   → Il radioricevitore passa alla modalità normale; cancellazione terminata.

Lettura dello stato

Il ricevitore è in grado di leggere lo stato attuale del relè e inviarlo ai telecomandi. Il LED del telecomando comunica lo stato come segue:

AVVERTENZA!

La lettura dello stato è possibile solo con un telecomando che supporta questa funzione!

Acceso in verde	Relè aperto
Lampeggia in rosso	Relè chiuso

Soluzione dei guasti

Il LED **(A)** lampeggia velocemente in arancione:
si sta cercando di occupare più di 112 posizioni di memoria sul radioricevitore.
→ Il pulsante non viene programmato.
→ Il radioricevitore passa alla modalità normale.

Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH attesta che il tipo di apparecchiatura a radiocomandi SOMplug è conforme della direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile su Internet alla seguente pagina:

www.som4.me/mrl

Significato dei colori del LED

- Arancione = il relè scatta
- Verde = modalità di programmazione
- Rosso = modalità di cancellazione

Installazione e collegam

SOMMER

SOMloq2













HFL



ES SOMplug

N.º de artículo 21107V000, -V010, -V020, -V030

Datos técnicos

Radiofrecuencia	868,95 MHz
Rango de tensión nominal	100 - 240 V
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Rango de temperatura	-25 °C …+65 °C
Stand by	< 0,4 W
Base de enchufe de salida	V000 / V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Salida de conmutación	Contacto de relé (contacto de cierre) sin potencial, 230 V CA, máx. 3 A, 2 x 0,75 mm² x 1,5 m máx. 3 m
Posiciones de memoria	112 comandos de radio
Potencia de emisión	< 10 mW
Campo de aplicación	Espacios secos y cerrados por los cuatro costados
Índice de protección	IP 20
Clase de protección	2
Dimensiones (carcasa)	138 x 54 x 40 mm
Peso	Aprox. 260 g
Modo de funcionamiento	Modo por pulsaciones ON definido OFF definido

Ámbito de aplicación / finalidad de uso

- Equipar posteriormente un automatismo disponible con la radio SOMloq2, 868,95 MHz.
- Ampliar automatismos de otros fabricantes con la radio SOMMER.
- Las posiciones de memoria del receptor de radio disponible no son suficientes.
- El receptor de radio disponible (p. ej., 433 MHz) está influenciado por fuentes de interferencia (instalaciones de transmisión a distancia, complejos industriales, intercomunicadores, altavoces por radio, etc.).

¡AVISO!

¡El receptor es compatible con SOMlink!

Indicaciones de seguridad

- Está terminantemente prohibido abrir el equipo, lo que provocaría la anulación de los derechos de garantía.
- Encargue la reparación de los equipos defectuosos exclusivamente a un técnico autorizado por el fabricante.
- El control remoto de instalaciones con riesgo de accidente solo debe realizarse si existe contacto visual directo.
- Para garantizar un manejo seguro deben respetarse las disposiciones de seguridad locales vigentes para esta instalación. Obtendrá información al respecto en las compañías eléctricas, en la asociación alemana de electrotécnica y electrónica (VDE), así como en las mutuas profesionales.
- El receptor de radio debe estar libremente accesible en todo momento.
- No lo enchufe consecutivamente.

Uso conforme a los fines previstos

- Enchufe el receptor de radio exclusivamente a una base de enchufe con contacto de puesta a tierra protegida por fusible con los valores indicados anteriormente (en función de la versión).
- Enchufe el cable de conexión **(C)** únicamente a una entrada, prevista para la conexión de un pulsador sin potencial, de un automatismo para puertas de garaje u otro tipo de automatismos. No está permitida la conexión a otros equipos, lo que anularía el derecho de garantía.
- ¡Queda prohibido el control remoto de aparatos e instalaciones con un elevado riesgo de accidentes (p. ej., equipos de grúas)!
- El control remoto está permitido únicamente para equipos e instalaciones en los que una radiointerferencia en el emisor o en el receptor no entrañe riesgos para personas, animales ni objetos o en los casos en los que el riesgo esté cubierto por otros dispositivos de seguridad.
- El usuario no cuenta con protección alguna frente a interferencias de otras instalaciones de transmisión a distancia o de equipos (p. ej., instalaciones de radio utilizadas pertinentemente en la misma banda de frecuencia).

Receptor de radio

A.	LED
B.	Tecla
C.	Cable de conexión

Posibles estados del LED del receptor (A)

	Iluminado
	Centelleo
	Parpadeo
	Centelleo invertido (HFL)

Significado de los colores del LED

- Naranja = relé conmutado
- Verde = modo de programación
- Rojo = modo de borrado

Montaje y conexión

1. Desenchufe el cable de red **(G)** del automatismo.
2. Enchufe el receptor de radio **(D)** en la base de enchufe **(F)**.
3. Enchufe el cable de conexión **(C)** en la entrada del pulsador, véanse las instrucciones de montaje y servicio del automatismo.
4. Compruebe la descarga de tracción del cable de conexión **(C)** en el automatismo.
5. Enchufe el cable de red **(G)** del automatismo.
6. Programe el emisor.

Programar el emisor

Modo por pulsaciones

1. Pulse la tecla **(B)** durante aprox. 2 segundos hasta que el LED **(A)** se ilumine de color verde.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   → Si antes de que transcurran otros 30 segundos no se envía ningún código, el receptor de radio cambia al modo normal.
   → Interrumpir el modo de programación: Pulse de nuevo la tecla **(B)**; el LED **(A)** se apaga.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor **(E)** hasta que el LED **(A)** parpadee rápidamente y se apague.
   → El proceso de programación ha concluido.

Para programar otros emisores, repita los puntos del 1 al 3. Se dispone de un máximo de 112 posiciones de memoria.

OFF definido

Este comando solo apaga el equipo programado.

1. Pulse la tecla **(B)** durante aprox. 5 segundos hasta que el LED **(A)** centellee de color verde.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   → Si antes de que transcurran 30 segundos no se envía ningún código, el receptor de radio cambia al modo normal.
   → Interrumpir el modo de programación: Pulse de nuevo la tecla **(B)**; el LED **(A)** se apaga.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor **(E)** hasta que el LED **(A)** parpadee rápidamente y se apague.
   → El proceso de programación ha concluido.

ON definido

Este comando solo enciende el equipo programado.

1. Pulse la tecla **(B)** durante aprox. 10 segundos hasta que el LED **(A)** parpadee de color verde.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   → Si antes de que transcurran 30 segundos no se envía ningún código, el receptor de radio cambia al modo normal.
   → Interrumpir el modo de programación: Pulse de nuevo la tecla **(B)**; el LED **(A)** se apaga.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor **(E)** hasta que el LED **(A)** parpadee rápidamente y se apague.
   → El proceso de programación ha concluido.

Programación por radio (HFL)

Función

Un emisor de mano ya programado puede conmutar por radio el receptor al modo de programación. Así es posible programar más emisores de mano sin necesidad de accionar la tecla **(B)** del receptor. Toda la información (comandos y asignación de teclas) del emisor de mano **A** que activa el receptor se transfieren 1:1 al nuevo emisor de mano **B**.

¡AVISO!

¡Solo es posible la programación por radio de emisores de mano idénticos!

Proceso

1. Pulse las teclas **(1+2)** del emisor de mano ya programado **A** durante 3 - 5 segundos hasta que el LED **(A)** del receptor centellee invertido de color verde.
2. Suelte las teclas **(1+2)**.
   → Si antes de que transcurran otros 30 segundos no se envía ningún código, el receptor de radio cambia al modo normal.
3. Pulse cualquier tecla del nuevo emisor de mano **B**.
   → El LED **(A)** del receptor parpadea rápidamente y se apaga.
   → Los comandos y la asignación de teclas del emisor de mano **B** y del emisor de mano **A** son idénticos.

Funcionamiento

A través de tecla integrada

1. Pulse brevemente la tecla **(B)**.
   → El LED **(A)** se ilumina brevemente al soltar la tecla.
   → El automatismo recibe un impulso y arranca o se para.

Modo por pulsaciones a través de tecla del emisor de mano

1. Pulse brevemente la tecla del emisor **(E)**.
   → El LED **(A)** se ilumina mientras se mantiene pulsada la tecla.
   → El automatismo recibe un impulso y arranca o se para.

Desconexión

1. Pulse brevemente la tecla del emisor **(E)** programada para la desconexión definida.
   → El LED **(A)** se apaga.
   → El equipo programado se apaga.
   → Si el equipo ya estuviera apagado, el hecho de pulsar la tecla no surte ningún efecto.

Conexión

1. Pulse brevemente la tecla del emisor **(E)** programada para la conexión definida.
   → El LED **(A)** se ilumina de color naranja.
   → El equipo programado se enciende.
   → Si el equipo ya estuviera encendido, el hecho de pulsar la tecla no surte ningún efecto.

Borrar la tecla del emisor del receptor de radio

Si un usuario cambia de casa y desea llevarse consigo el emisor, deberán borrarse del receptor de radio todos los comandos de radio del emisor.

1. Pulse la tecla **(B)** durante aprox. 15 segundos hasta que el LED **(A)** centellee de color rojo.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   → Interrumpir el modo de borrado: Pulse la tecla **(B)**; el LED **(A)** se apaga.
   → Si antes de que transcurran 30 segundos no se envía ningún código, el receptor de radio cambia al modo normal.
3. Pulse la tecla del emisor cuyo comando desee borrar en el receptor de radio.
   → El LED **(A)** parpadea rápidamente. El proceso de borrado ha concluido.
   → El receptor de radio cambia al modo normal. El proceso de borrado ha concluido.

Borrar emisor de receptor de radio

1. Pulse la tecla **(B)** durante aprox. 20 segundos hasta que el LED **(A)** parpadee de color rojo.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   → Interrumpir el modo de borrado: Pulse la tecla **(B)**; el LED **(A)** se apaga.
   → Si antes de que transcurran 30 segundos no se envía ningún código, el receptor de radio cambia al modo normal.
3. Pulse la tecla del emisor que desee borrar de la memoria del receptor.
   → El receptor borra el emisor. El LED **(A)** parpadea rápidamente.
   → El receptor de radio cambia al modo normal. El proceso de borrado ha concluido.

Borrar la memoria del receptor de radio

¡AVISO!

¡Esta acción no puede cancelarse!

Por motivos de seguridad, si se perdiera un emisor, es preciso borrar el receptor de radio. A continuación, vuelva a programar todos los emisores.

1. Pulse la tecla **(B)** durante aprox. 30 segundos hasta que el LED **(A)** se ilumine primero de color rojo y, seguidamente, parpadee
2. Suelte la tecla **(B)**.
   → El receptor de radio borra la memoria.
   → El receptor de radio cambia al modo normal. El proceso de borrado ha concluido.

Consulta de estado

El receptor puede informar al emisor sobre el estado actual del relé. El LED del emisor reproduce el estado de la siguiente manera:

¡AVISO!

¡Solo es posible consultar el estado con un emisor compatible con esta función!

Iluminado de color verde	Relé abierto
Parpadeo de color rojo	Relé cerrado

Solución de averías

El LED **(A)** parpadea rápidamente de color naranja:
Se está intentando guardar más de 112 posiciones de memoria en el receptor de radio.
→ La tecla del emisor no se programa.
→ El receptor de radio cambia al modo normal.

Declaración de conformidad simplificada

Con la presente, SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH declara que el modelo de instalación por radio SOMploq cumple con la directiva 2014/53/UE. Puede encontrarse el texto completo de la declaración de conformidad UE en la siguiente dirección de internet:

www.som4.me/mrl

NL SOMplug

Artikelnr. 21107V000, -V010, -V020, -V030

Technische gegevens

Radiofrequentie	868,95 MHz
Nominaal spanningsbereik	100 - 240 V
Nominale frequentie	50 / 60 Hz
Temperatuurbereik	-25 °C …+65 °C
Stand-by	< 0,4 W
Uitgangscontactdoos	V000 / V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Schakeluitgang	Relaiscontact (maakcontact) potentiaalvrij, AC 230 V, max. 3 A, 2 x 0,75 mm² x 1,5 m max. 3 m
Geheugenplaatsen	112 radiocommando's
Zendvermogen	< 10 mW
Toepassingsgebied	Droge, aan alle zijden omsloten ruimtes
Beschermingsgraad	IP 20
Veiligheidsklasse	2
Afmetingen (behuizing)	138 x 54 x 40 mm
Massa	ca. 260 g
Modus	Toets Gedefinieerd AAN Gedefinieerd UIT

Toepassing / gebruiksdoel

- SOMloq2 draadloos 868,95 MHz achteraf aanbrengen op een bestaande aandrijving.
- Willekeurige aandrijving van een andere fabrikant uitbreiden met draadloos systeem van SOMMER.
- Geheugenplaatsen van de bestaande radio-ontvanger zijn onvoldoende.
- Bestaande radio-ontvanger (bijvoorbeeld 433 MHz) wordt beperkt door stoorzenders (telefooninstallaties, industriële bedrijven, babyfoons, draadloze luidsprekers).

OPMERKING!

De ontvanger is compatibel met SOMlink!

Veiligheidsinstructies

- Het is streng verboden om het apparaat te openen. Hierdoor vervalt de garantie.
- Defecte apparaten uitsluitend door een door de fabrikant geautoriseerde specialist laten repareren.
- De afstandsbediening van installaties met ongevalsrisico mag alleen bij direct visueel contact gebeuren!
- De afstandsbediening van installaties met ongevalsrisico mag alleen bij goed zicht op de installatie plaatsvinden.
- De exploitant geniet geen enkele bescherming tegen storingen door andere radiozendinstallaties of apparaten (bijvoorbeeld draadloze installaties die correct in hetzelfde frequentiebereik gebruikt worden).

Radio-ontvanger

A.	Led
B.	Toets
C.	Aansluitkabel

Mogelijke led-toestanden aan ontvanger (A)

	Branden
	Flitsen
	Knipperen
	Omgekeerd flitsen (HFL)

Betekenis van de ledkleuren

- Oranje = relais geschakeld
- Groen = programmeermodus
- Rood = wismodus

Inbouw en aansluiting

1. Netkabel **(G)** van aandrijving loskoppelen.
2. Radio-ontvanger **(D)** in stopcontact **(F)** steken.
3. Aansluitkabel **(C)** op toetsingang van de aandrijvingsbesturing aansluiten, zie montage- en bedieningshandleiding van de aandrijving.
4. Trekontlasting voor de aansluitkabel **(C)** aan aandrijving controleren.
5. Netkabel **(G)** van aandrijving insteken.
6. Zender programmeren.

Zender programmeren

Toetsmodus

1. Toets **(B)** ca. 2 seconden indrukken totdat de led **(A)** groen brandt.
2. Toets **(B)** loslaten.
   → Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus
   → Programmeermodus onderbreken: Toets **(B)** nog een keer indrukken, led **(A)** gaat uit.
3. Gewenste zendertoets **(E)** zolang indrukken totdat de led **(A)** snel knippert en uitgaat.
   → - Programmeren beëindigd.

Meer zenders programmeren, de punten 1 - 3 herhalen. Max. 112 geheugenplaatsen staan ter beschikking.

Gedefinieerd UIT

Dit commando schakelt het geprogrammeerde apparaat alleen uit.

1. Toets **(B)** ca. 5 seconden indrukken totdat de led **(A)** groen flitst.
2. Toets **(B)** loslaten.
   → Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus
   → Programmeermodus onderbreken: Toets **(B)** nog een keer indrukken, led **(A)** gaat uit.
3. Gewenste zendertoets **(E)** zolang indrukken totdat de led **(A)** snel knippert en uitgaat
   → Programmeren beëindigd.

Gedefinieerd AAN

Dit commando schakelt het geprogrammeerde apparaat alleen in.

1. Toets **(B)** ca. 10 seconden indrukken totdat de led **(A)** groen knippert.
2. Toets **(B)** loslaten.
   → Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus
   → Programmeermodus onderbreken: Toets **(B)** nog een keer indrukken, led **(A)** gaat uit.
3. Gewenste zendertoets **(E)** zolang indrukken totdat de led **(A)** snel knippert en uitgaat.
   → Programmeren beëindigd.

Radiografisch programmeren (HFL)

Functie

Een reeds geprogrammeerde handzender kan de ontvanger radiografisch in de programmeermodus zetten. Zo kunnen verdere handzenders worden geprogrammeerd, zonder dat de toets **(B)** op de ontvanger moet worden ingedrukt. Alle informatie (commando's en toegewezen toetsfuncties) van de handzender **A** die de ontvanger activeert worden daarbij 1:1 overgedragen naar de nieuwe handzender **B**.

OPMERKING!

Radiografisch programmeren is alleen mogelijk bij identieke handzenders!

Procedure

1. Toets **(1+2)** van de reeds geprogrammeerde handzender **A** 3 - 5 seconden indrukken totdat led **(A)** op de ontvanger omgekeerd groen flitst.
2. Toetsen **(1+2)** loslaten.
   → Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
3. Willekeurige toets op de nieuwe handzender **B** indrukken
   → Led **(A)** op de ontvanger knippert snel en gaat uit.
   → Commando's en toegewezen toetsfuncties van handzender **B** en handzender **A** zijn identiek.

Bedrijfsmodus

Met geïntegreerde toets

1. Toets **(B)** kort indrukken.
   → Led **(A)** brandt kort bij het loslaten van de toets.
   → De aandrijving krijgt een impuls en start of stopt

Toetsmodus met handzendertoets

1. Zendertoets **(E)** kort indrukken.
   → Led **(A)** brandt zolang er op de toets wordt gedrukt.
   → De aandrijving krijgt een impuls en start of stopt

Uitschakelen

1. Zendertoets **(E)** die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd uitschakelen kort indrukken.
   → Led **(A)** gaat uit.
   → Geprogrammeerd apparaat wordt uitgeschakeld.
   → Als het apparaat reeds uitgeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Inschakelen

1. Zendertoets **(E)** die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd aan kort indrukken.
   → Led **(A)** brandt oranje.
   → Geprogrammeerd apparaat wordt ingeschakeld.
   → Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Zendertoets uit radio-ontvanger wissen

Als een gebruiker verhuist en zijn zender wil meenemen, moeten alle radiografische commando's van de zender uit de ontvanger worden gewist.

1. Toets **(B)** ca. 15 seconden indrukken totdat de led **(A)** rood flitst.
2. Toets **(B)** loslaten.
   → Wismodus onderbreken: Toets **(B)** indrukken, led **(A)** gaat uit.
   → Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus
3. Toets op de zender indrukken waarvan het commando in de radio-ontvanger gewist moet worden.
   → Led **(A)** knippert snel – wissen beëindigd.
   → Radio-ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Zender uit radio-ontvanger wissen

1. Toets **(B)** ca. 20 seconden indrukken totdat de led **(A)** rood knippert.
2. Toets **(B)** loslaten.
   → Wismodus onderbreken: Toets **(B)** indrukken, led **(A)** gaat uit.
   → Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus
3. Willekeurige toets van de zender indrukken die uit het geheugen van de ontvanger moet worden gewist.
   → Radio-ontvanger wist de zender led **(A)** knippert snel.
   → Radio-ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Geheugen van radio-ontvanger wissen

OPMERKING!

Deze actie kan niet worden afgebroken!

Als een zender zoekraakt, moeten om veiligheidsredenen de radio-ontvanger gewist worden! Daarna alle zenders opnieuw programmeren.

1. Toets **(B)** ca. 30 seconden indrukken totdat de led **(A)** eerst rood brandt en daarna knippert
2. Toets **(B)** loslaten.
   → Radio-ontvanger wist het geheugen.
   → Radio-ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Statusopvraag

De ontvanger kan de actuele status van het relais op de zender terugmelden. De led van de zender geeft de status dan als volgt weer:

OPMERKING!

De statusopvraag is alleen mogelijk met een zender die deze functie eveneens ondersteunt!

Brandt groen	Relais open
Knippert rood	Relais gesloten

Hulp bij storingen

Led **(A)** knippert snel oranje:
Er wordt geprobeerd meer dan 112 commando's in het geheugen op te slaan.
→ De zendertoets wordt geprogrammeerd.
→ Radio-ontvanger schakelt in normale modus.

Eenvoudige conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, dat het radioapparatuurtype SOMploq voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het internetadres:

www.som4.me/mrl

SV SOMplug

Artikelnr 21107V000, -V010, -V020, -V030

Teknisk information

Radiofrekvens	868,95 MHz
Märkspänningsområde	100–240 V
Märkfrekvens	50/60 Hz
Temperaturområde	–25 °C till +65 °C
Stand by	< 0,4 W
Utgångskontakt	V000/V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Kopplingsutgång	Reläkontakt (slutare) potentialfri, AC 230 V, max. 3 A, 2 x 0,75 mm² x 1,5 m max. 3 m
Minnesutrymme	112 radiokommandon
Sändeffekt	< 10 mW
Användningsplats	torra, helt omslutna rum
Skyddstyp	IP 20
Skyddsklass	2
Mått (hölje)	138 x 54 x 40 mm
Vikt	ca 260 g
Driftsätt	Knapp Definierat PÅ Definierat AV

Användningsområde / -syfte

- Efterutrusta en befintlig drivenhet med radioutrustningen SOMloq2, 868,95 MHz.
- Kompletera en valfri drivanordning från annan tillverkare med SOMMER-radio.
- Minnesplatserna hos den befintliga radiomottagaren räcker inte till.
- Den befintliga radiomottagaren (t.ex. 433 MHz) störs (fjärrradioanläggningar, industriområde, babylarm, radioanläggningar o.s.v.).

ANVISNING!

Mottagaren är SOMlink-kompatibel!

Säkerhetsanvisningar

- Det är absolut förbjudet att öppna apparaten och görs det upphävs garantin.
- Defekta apparater får endast repareras av en tekniker som godkänts av tillverkaren.
- Fjärrstyrning av anläggningar med olycksrisk får endast göras vid direkt visuell kontakt!
- För säker drift måste de lokala säkerhetsbestämmelser som gäller för anläggningen följas! Du kan få mer information från elleverantör, VDE och branschorganisationer.
- Radiomottagaren måste alltid vara fritt tillgänglig.
- Sätt den inte bakom något annat

Avsedd användning

- Radiomottagaren får endast kopplas till en vägguttag med skyddskontakt som, beroende på variant, säkrar de ovan nämnda värdena.
- Anslut endast anslutningskabeln **(C)** till en styringång avsedd för potentialfri styranslutning på en garageportsmotor eller en annan motor. Det är inte tillåtet att ansluta andra enheter och görs det upphör garantin att gälla.
- Fjärrstyrning av apparater och anläggningar med höjd olycksrisk (t.ex. krananläggningar) är förbjuden!
- Fjärrstyringen är endast tillåten för apparater och anläggningar där en funktionsstörning i sändaren eller mottagaren inte innebär en risk för personer, djur eller saker eller att risken hindras genom andra säkerhetsanordningar.
- Användaren har inget skydd mot störningar p.g.a. andra enheter eller medier för fjärrkommunikation (t.ex. radioanläggningar som korrekt används inom samma frekvensområde).

Radiomottagare

A.	LED
B.	Knapp
C.	Anslutningskabel

Möjlig LED-status på mottagaren (A)

	Lyser
	Blixtrar
	Blinkar
	Inverterade blixtar (HFL)

LED-färgernas betydelse

- Orange = reläet kopplat
- Grön = programmeringsläge
- Röd = raderingsläge

Montering och anslutning

1. Ta ut nätkabeln **(G)** till drivenheten.
2. Sätt in radiomottagaren **(D)** i kontaktdosan **(F)**.
3. Anslut anslutningskabeln **(C)** på drivningsstyringens sensoringång, se monterings- och bruksanvisningen till drivenheten.
4. Kontrollera dragavlastningen för anslutningskabeln **(C)** på drivningen.
5. Sätt in nätkabeln **(G)** i drivenheten.
6. Programmera sändaren.

Programmera sändaren.

Knappdrift

1. Tryck på knappen **(B)** ca 2 sekunder tills LED **(A)** lyser grön.
2. Släpp knapp **(B)**.
   → Skickas inget kommando inom ytterligare 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaldrift.
   → Avbryta programmeringen: Tryck en gång till på knappen **(B)**, LED **(A)** slocknar.
3. Tryck så länge på den önskade sändarknappen **(E)** tills LED **(A)** blinkar snabbt och slocknar.
   → - Programmeringen slutförd.

För att programmera ytterligare sändare ska du upprepa punkt 1–3. Max. 112 minnesplatser står till förfogande.

Definierat AV

Detta kommando kopplar endast från den programmerade enheten.

1. Tryck på knappen **(B)** ca 5 sekunder tills LED **(A)** blixtrar grön.
2. Släpp knappen **(B)**.
   → Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaldrift.
   → Avbryta programmeringen: Tryck en gång till på knappen **(B)**, LED **(A)** slocknar.
3. Tryck så länge på den önskade sändarknappen **(E)** tills LED **(A)** blinkar snabbt och slocknar.
   → Programmeringen slutförd.

Definierat PÅ

Detta kommando kopplar endast in den programmerade enheten.

1. Tryck på knappen **(B)** ca 10 sekunder tills LED **(A)** blinkar grön.
2. Släpp knappen **(B)**.
   → Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaldrift.
   → Avbryta programmeringen: Tryck en gång till på knappen **(B)**, LED **(A)** slocknar.
3. Tryck så länge på den önskade sändarknappen **(E)** tills LED **(A)** blinkar snabbt och slocknar.
   → Programmeringen slutförd.

Programmering via radioöverföring (HFL)

Funktion

En redan programmerad fjärrkontroll kan ställa om mottagaren till programmeringsläge via radioöverföring. På så sätt kan ytterligare fjärrkontroller programmeras utan att knappen **(B)** på mottagaren måste tryckas in. All information (kommandon och knappfunktioner) på fjärrkontrollen **A**, som aktiverar mottagaren, överförs då exakt till de nya fjärrkontrollerna **B**.

ANVISNING!

Programmering via radioöverföring är endast möjlig på identiska fjärrkontroller!

Förlopp

1. Tryck på knapparna **(1+2)** på den redan programmerade fjärrkontrollen **A** ca 3–5 sekunder tills LED **(A)** på mottagaren blixtrar grön med inverterade blixtar.
2. Släpp knapparna **(1+2)**.
   → Skickas inget kommando inom ytterligare 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaldrift.
3. Tryck på valfri knapp på den nya fjärrkontrollen **B**.
   → LED **(A)** på mottagaren blinkar snabbt och slocknar.
   → Kommandon och knappfunktioner på fjärrkontrollen **B** och fjärrkontrollen **A** är nu identiska.

Drift

Via integrerad knapp

1. Tryck kort på knappen **(B)**.
   → LED **(A)** lyser kort när du släpper knappen.
   → Drivningen får en impuls och startar resp. stannar.

Knappdrift via fjärrkontrollsknapp

1. Tryck kort på sändarknappen **(E)**.
   → LED **(A)** lyser så länge som knappen trycks in.
   → Drivningen får en impuls och startar resp. stannar.

Avstängning

1. Tryck kort på sändarknappen **(E)** som har programmerats för den definierade avstängningen.
   → LED **(A)** slocknar.
   → Den programmerade enheten stängs av.
   → Om enheten redan är avstängd händer ingenting om knappen trycks in igen.

Påslagning

1. Tryck kort på sändarknappen **(E)** som har programmerats för den definierade påslagningen.
   → LED **(A)** lyser orange.
   → Den programmerade enheten slås på.
   → Om enheten redan är påslagen händer ingenting om knappen trycks in igen.

Radera sändarknappen från radiomottagaren

Om en användare ska flytta och vill ta med sig sin sändare måste alla radiokommandon i sändaren raderas från radiomottagaren.

1. Tryck på knappen **(B)** ca 15 sekunder tills LED **(A)** blixtrar röd.
2. Släpp knapp **(B)**.
   → Avbryta raderingen: Tryck på knappen **(B)** tills LED **(A)** släcks.
   → Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaldrift.
3. Tryck på knappen på sändaren vars kommando ska raderas i radiomottagaren.
   → LED **(A)** blinkar snabbt – raderingen slutförd.
   → Radiomottagaren kopplar om till normaldrift – raderingen slutförd.

Radera sändare från radiomottagare

1. Tryck på knappen **(B)** ca 20 sekunder tills LED **(A)** blinkar röd.
2. Släpp knapp **(B)**.
   → Avbryta raderingen: Tryck på knappen **(B)** tills LED **(A)** släcks.
   → Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaldrift.
3. Tryck på en valfri knapp på sändaren som ska raderas från mottagarens minne.
   → Radiomottagaren raderar sändaren – LED **(A)** blinkar snabbt.
   → Radiomottagaren kopplar om till normaldrift – raderingen slutförd.

Radera radiomottagarens minne

ANVISNING!

Denna åtgärd kan inte avbrytas!

Blir du av med sändaren igen måste radiomottagaren raderas av säkerhetsskäl! Programmera sedan om alla sändare på nytt.

1. Tryck på knappen **(B)** ca 30 sekunder tills LED **(A)** först lyser röd och sedan blinkar.
2. Släpp knapp **(B)**.
   → Radiomottagaren raderar minnet.
   → Radiomottagaren kopplar om till normaldrift – raderingen slutförd.

Statuskontroll

Mottagaren kan skicka information om reläets aktuella status till sändaren. Sändarens LED skickar då statusen vidare enligt följande:

ANVISNING!

En statuskontroll är endast möjlig med en sändare som också har denna funktion!

Lyser grön	Relä öppet
Blinkar röd	Relä stängt

Störningshjälp

LED **(A)** blinkar orange snabbt:
Du försöker belägga fler än 112 minnesplatser på radiomottagaren.
→ Sändarknappen programmeras inte.
→ Radiomottagaren kopplar om till normaldrift.

Förenklad försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH att radioanläggningstypen SOMploq motsvarar direktivet 2014/53/EU. Hela texten för denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

www.som4.me/mrl

Bortskaffning

Beakta det aktuella landets föreskrifter.

CS SOMplug

Obj. č. 21107V000, -V010, -V020, -V030

Technické údaje

Frekvence dálkového ovládání	868,95 MHz
Rozsah jmenovitého napětí	100–240 V
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Teplotní rozsah	–25 °C … +65 °C
Stand-by	<0,4 W
Výstupní zásuvka	V000/V030 = 16 A V010 = 10 A V020 = 13 A
Spínací výstup	Beznapěťový reléový kontakt (zavírač dveří) 230 V AC, max. 3 A, 2× 0,75 mm² × 1,5 m, max. 3 m
Paměťová místa	112 povelů dálkového ovládání
Vysílací výkon	<10 mW
Oblast použití	Suché prostory ohraničené ze všech stran
Krytí	IP 20
Třída ochrany	2
Rozměry (kryt)	138 × 54 × 40 mm
Hmotnost	cca 260 g
Provozní režim	Tlačítkový režim Definované ZAP Definované VYP

Oblast/účel použití

- Aktualizace stávajícího pohonu na radiotechniku SOMloq2, 868,95 MHz.
- Rozšíření libovolného pohonu jiného výrobce o radiotechniku SOMMER.
- Paměťová místa stávajícího přijímače dálkového ovládání nedostačují.
- Stávající přijímač dálkového ovládání (např. 433 MHz) je negativně ovlivňován rušiči (telekomunikačními zařízeními, průmyslovými provozy, elektronickými chůvičkami, bezdrátovými reproduktory atd.).

UPOZORNĚNÍ!

Přijímač je kompatibilní se SOMLink!

Bezpečnostní pokyny

- Otevírání přístroje je přísně zakázáno a vede k zániku nároků na záruční plnění.
- Vadná zařízení nechte opravovat pouze odborníkem autorizovaným výrobcem.
- Dálkové ovládání zařízení s nebezpečím nehody smí být prováděno jen za přímého vizuálního kontaktu!
- Pro bezpečný provoz musí být dodrženy místní bezpečnostní pokyny platné pro toto zařízení! Informace lze získat u dodavatelů energie, Svazu německých elektrotechniků VDE a profesních sdružení.
- Přijímač dálkového ovládání musí být kdykoliv volně přístupný.
- Nezapojujte do série

Použití v souladu s určením

- Přijímač dálkového ovládání zapojujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem, jištěné výše uvedenými hodnotami (podle dané varianty).
- Připojovací kabel **(C)** připojte výhradně k tlačítkovému vstupu pohonu garážových vrat nebo jiného pohonu, určenému pro beznapěťové tlačítkové připojení. Připojení k jiným přístrojům je nepřípustné a vede k zániku nároku na záruční plnění.
- Dálkové ovládání přístrojů a zařízení se zvýšeným rizikem nehody (např. jeřábů) je zakázáno!
- Dálkové ovládání je přípustné pouze pro přístroje a zařízení, u kterých při poruše fungování vysílače nebo přijímače nehrozí žádné nebezpečí pro osoby, zvířata nebo předměty nebo je toto riziko pokryto jiným bezpečnostním zařízením.
- Provozovatel není chráněn před poruchami způsobeným jinými rádiovými zařízeními nebo přístroji (např. rádiová zařízení, která jsou provozována ve stejném frekvenčním rozsahu).

Přijímač dálkového ovládání

A.	LED
B.	Tlačítko
C.	Připojovací kabel

Možné stavy LED na přijímači (A)

	svítí
	probleskuje
	bliká
	invertovaně probleskuje (HFL)

Význam barev LED

- Oranžová = sepnuté relé
- Zelená = programovací režim
- Červená = režim mazání

Instalace a připojení

1. Vytáhněte síťový kabel **(G)** pohonu.
2. Zapojte přijímač dálkového ovládání **(D)** do zásuvky **(F)**.
3. Připojte připojovací kabel **(C)** k tlačítkovému vstupu ovládání pohonu, viz návod k montáži a obsluze pohonu.
4. Zkontrolujte odlehčení tahu připojovacího kabelu **(C)** na pohonu.
5. Zapojte síťový kabel **(G)** pohonu.
6. Naprogramujte ovladač.

Naprogramování ovladače

Tlačítkový provoz

1. Podržte tlačítko **(B)** stisknuté po dobu cca 2 sekund, dokud se LED **(A)** nerozsvítí zeleně.
2. Uvolněte tlačítko **(B)**.
   → Pokud není během následujících 30 sekund vyslán žádný povel, přepne se přijímač dálkového ovládání do běžného provozu
   → Přerušení programovacího režimu: Znovu stiskněte tlačítko **(B)**. LED **(A)** zhasne.
3. Podržte požadované tlačítko ovladače **(E)** stisknuté tak dlouho, dokud nezačne LED **(A)** rychle blikat a nezhasne.
   → - Programování je ukončeno.

Pro naprogramování dal